

1 ボトルキャップを回して開け、取り外します。

2 ミストタンクを回して開け、“Fill Line”まで水を入れて閉めます。

※お湯は入れないでください。
ミスト使用時にやけどをする危険があります。

ミストタンクへの水は“Fill Line”の線以上は入れないでください。水を入れすぎるとミストが出なくなります。

ミストタンクを強く閉めすぎるとミストが途中で出なくなる場合があります。途中でミストが出なくなった場合は、一度ミストタンクをゆるめてください。



3 ドリンクタンクにお好みの飲みものを入れ、ボトルキャップしっかり閉めます。

※飲み口がしっかり閉まっていないと中の飲みものが漏れることがあります。

飲む場合

飲み口部分を引き上げ、吸い込んでください。



※ 飲み口部分を開けたまま逆さまにすると中の水がこぼれる場合があります。閉め忘れにご注意ください。

ミスト使用の場合

ミストレバーを押すとミストが噴射されます。



※ 初めてご使用になる場合、ミストが噴射されるまで10回程度押す必要があります。



注意

- 初めてお使いになる際は、タンク内と飲み口部分を必ず中性洗剤でよく洗い、水で十分にすすいでください。
- 熱湯・熱い飲料を入れしないでください。やけどの原因になります。
- 本体を冷凍庫に入れしないでください。破損・故障の原因になります。
- バッグ等に入れて持ち運ぶ際は、中でミストボタンが押されないよう十分ご注意ください。万が一に備えて、本体は縦置きに入れてください。
- 製品本来の用途以外には使用しないでください。
- 破損または変形した場合は使用しないでください。