

取扱説明書

USER MANUAL

ドリンクミストSS

保冷専用

DRINK MIST
STAINLESS BOTTLE

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にお使い頂くために、ご使用前にこの説明書を必ずお読みいただき、大切に保管してください。

各部の名称



真空2重ステンレスボトル



安全上のご注意（必ずお読みください）

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に必ずよくお読みください。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために様々な絵表示をしています。

表示の意味

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。	⚠ 注意	人が障害を負う可能性及び物的損害のみが想定される内容。
-------------	--------------------------	-------------	-----------------------------

⚠ 警告

- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。思わぬ事故の恐れがあります。

⚠ 注意

- 初めてお使いになる際は、タンク内と飲み口部分を必ず中性洗剤でよく洗い、水で十分にすすいでください。
- 熱湯・熱い飲料を入れないでください。やけどの原因となります。
- 本体を冷凍庫に入れないでください。破損・故障の原因になります。
- 電子レンジや直火では使用できません。
- スポーツ飲料を入れた場合は速やかに水洗いしてください。
放置するとステンレスボトルの内部が錆びることがあります。
- 破損または変形した場合は使用しないでください。
- 絶対に分解や改造、修理をしないでください。破損・故障の原因になります。
- 火のそばや高温になる場所には置かないでください。
- ミストタンクには水（ミネラルウォーター、水道水など）以外の液体を入れないでください。
- お子さまの手が届かない場所に保管してください。
- 小さい部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息の原因になります。
- 保管時はミストタンク及びドリンクタンク内の液体を出して、よく洗い乾燥させてから風通しの良い場所で保管してください。ボトルキャップ及びミストタンクを取り外して保管してください。
- ボトルキャップ及びミストタンクがしっかりしまっていない状態で使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。傷が付くことがあります。
- 煮沸しないでください。
- 正しいお手入れ方法をお守りください。
- ご使用の際はボトルキャップ及び飲み口キャップがしっかり閉まっていることをご確認ください。また持ち運びの際は誤ってミストトリガーを押さないように十分ご注意ください。
- フタの開閉時は硬い場合がありますので、十分ご注意ください。
- 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。変形や破損の恐れがあります。
- 運転しながらのご使用は危険ですのでやめください。
- ボトルキャップは当製品専用に製造されておりませんので、他の製品には使用できません。
- 入れすぎにご注意ください。ボトルキャップを閉めたときに飲みものがあふれる原因になります。
- 糖質を含んだジュースなどを入れてご使用になった場合には、十分にお手入れをしてください。
(飲み口などの隙間に詰まって開閉に支障がでる恐れがあります。)
- 大きな氷は無理に押し込まずに小さくしてから入れてください。変形して、漏れてものを汚す原因になります。
- 飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。腐敗や変質の原因になります。
- ドリンクタンクに飲みものを入れる際は、転倒に注意してください。

次の物は絶対に入れないでください。

- 熱い飲みもの（本製品は保冷専用です。やけどの危険があります。）
- ドライアイス、炭酸飲料（炭酸ガスの圧力で飲み物が吹き出ることがあります。）
- みそ汁、スープなど塩分を含んだもの（本体内側はステンレスを使用していますが、さびることがあります。）
- 牛乳・乳製品・果肉など腐敗しやすいもの
- 生クリームなど油脂分の多いもの
- お茶の葉、果肉（すきまなどにつまることがあります。）

※ 長時間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

使用方法

1 ボトルキャップを回して開け、取り外します。
(写真1)

ご使用前にドリンクタンクとミストタンク、飲み口部分を必ず中性洗剤でよく洗い、水で十分にすすいでください。




写真1

2 ミストタンクを回して開け、“Fill Line”まで水を入れて閉めます。
(写真2)

- ※ ミスト使用時にやけどをする危険があるためお湯は入れないでください。
- ※ ミストタンクを締めるときは、タンク側とキャップ側の凹凸を合わせて(押し込んでから)回してください。

ミストタンクへの水は“Fill Line”の線以上は入れないでください。水を入れすぎるとミストが出なくなります。




写真2

3 ドリンクタンクにお好みの飲みものを入れ、ボトルキャップ及び飲み口キャップをしっかりと閉めます。
(写真3)

バッグ等に入れて持ち運ぶ際は、バックの中でミストトリガーを押さないよう十分に気を付けてください。万が一に備え、本体は縦向きに収納してください。




写真3

裏面へつづく



! POINT

ドリンクタンクには氷も入れられます。氷を入れればドリンクタンクとミストタンクを同時に冷やせるので、冷たい飲みものと冷たいミストを長時間楽しむことができます。

- ※ 大きな氷は無理に押し込まずに小さくしてから入れてください。
- ※ 入れすぎにご注意ください。飲み物があふれる原因になります。

使用方法 つづき

飲む場合

飲み口キャップを開け、お飲みください。
保管時は必ず飲み口キャップを閉めてください。



※ 飲み口キャップを閉じた状態では中身がこぼれにくい構造にはなっていますが、持ち運ぶ際は万が一に備え、本体は縦向きに収納してください。

ミストの場合

ミストトリガーを押すとミストが噴射されます。



※ 初めてご使用になる場合、ミストが噴射されるまで10回程度押す必要があります

お手入れ方法

においや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくためにご使用後は必ずお手入れをしてください。

- 1 洗剤を薄めた水、またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水で十分にすすぎます。
- 2 十分に乾燥させてください。

※ 煮沸しないでください。

※ 糖質を含んだジュースなどを入れてご使用になった場合には、十分にお手入れをしてください。

プラスチック部分の汚れがひどい場合

流水洗い、つけ置き洗い、漂白剤つけ置き洗いなどにて洗浄してください。

※ ドリンクタンクには漂白剤を使用しないでください。ボトルのサビ、性能劣化の原因となります。

※ プラスチック部分に漂白剤を使用する際は漂白剤の使用上の注意に従ってください。

※ 部品が変形、変質する恐れがありますので、漂白剤に長時間のつけ置き放置はしないでください。

△ 注意

- ・研磨剤、人体に有害な成分を含んだ薬品は使用しないでください。
- ・スポンジや布巾はやわらかいものを使用してください。

△ 食器洗浄機使用上の注意

※ 食器洗浄機はプラスチック部分のみ対応です。

ドリンクタンク(ステンレスボトル)には使用しないでください。

- ・各プラスチック部品の耐熱温度を超える食器洗浄機には使用できません。
- ・部品の耐熱温度にあったコース(低温コース・プラスチックコース等)を使用してください。
詳細は食器洗浄機の取扱説明書に従ってご使用ください。

※ ミストストローは取り外しができます。

故障かな？と思ったら

ミストが出ない。	① 初めてご使用になる場合、ミストが噴射されるまでミストトリガーを10回程度引く必要があります。
	② ミストタンクに水を入れすぎている。 ミストタンクへの水は“Fill Line”の線以上は入れないでください。
飲みものが漏れる。	① ボトルキャップがしっかりと閉まっていない。 ボトルキャップをしっかりと閉めてください。
	② Oリングが外れている。またはずれている。 Oリングをドリンクキャップにしっかりと取り付けてください。

製品仕様

品名	ドリンクミストSS
品番	ブルー…DMSS2-BL / ブラック…DMSS2-BK
サイズ	最大幅 8.5cm × 直径 7cm × 最大高さ 27cm
実用量	580ml ※…ミストタンク格納時は560ml
重量	約370g
材料の種類	本体…ステンレス鋼 ボトルキャップ…PC ミストタンク…PC ミストストロー…PE Oリング…シリコン 飲み口…PC 底部…合成ゴム
保冷効力	8°C以下(6時間) ※

※ 保冷効力とは、室温 20 度 ±2 度において、製品に水温 4°C±1°C の水を満たし、フタをした状態で 6 時間放置した場合における水の温度です。

部品名	原料樹脂	耐熱温度
ボトルキャップ	PC	100°C
ドリンクタンク	ステンレス鋼	100°C
ミストタンク	PC	100°C
ミストストロー	PE	90°C
Oリング	シリコン	100°C
飲み口	PC	100°C

お問い合わせ先：大作商事お客様センター

 フリーダイヤル 0120-120-959

繋がらない場合は、TEL:03-3539-4000
(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)

総発売元

大作商事株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー12F